ARDEX Gulvlim

	Belegningstype	ARDEX AF 135	ARDEX AF 145	ARDEX AF 165	ARDEX AF 180 MS	ARDEX AF 270	ARDEX AF 455 MS	ARDEX AF 480 MS	ARDEX AF 495	ARDEX AF 620	ARDEX AF 720	ARDEX AF 830	ARDEX AF 900	ARDEX AF 2270	Lim-metode*
Sugende underlag	**Gummi**	●	●	●	●				●	●				●	KL/VL
	Korkment	●				●			●		●				VL
	Linoleum:														
	Jute bakside	●		●	●	●			●	●	●			●	KL/VL
	PVC skumbakside	●	●	●	●					●				●	KL/SVL/TH
	Kork: Natur/MDF							●							VL
	Nålefilt		●	●	●	●			●	●	●			●	KL/VL/SVL
	Parkett/tregulv						●	●	●						VL
	Tepper/teppefliser														
	Filt		●	●		●				●	●	● HF		●	KL/VL
	Lateksbakside		●	●		●				●	●	● HF	● HF	●	KL/VL
	PVC-bakside		●	●		●				●	●	● HF	● HF	●	KL/VL
	Skumbakside		●	●		●				●	●	● HF	● HF	●	KL/VL
	Jute bakside		●	●		●				●	●	● HF	● HF	●	KL/VL
	Vinyl (PVC)														
	Homogen bakside	●	●	●	●					●				●	KL/SVL/HF/TH
	Skumbakside	●	●	●	●					●				●	KL/VL/SVL
	Designfliser/LVT	●	●	●	●				●	●		● HF		●	KL/VL/SVL
	Profiler/paneler									●					KL
	Kvartsvinyl	●	●	●	●				●	●				●	KL/SVL/TH
Ikke-sugende underlag	**Gummi**				●				●						VL
	Kork: Natur/MDF							●							VL
	Nålefilt		●	●	●				●	●					KL/VL/SVL
	Parkett/tregulv						●	●	●						VL
	Tepper/teppefliser														
	Filt		●	●								● HF			
	Lateksbakside		●	●						●			● HF		KL/VL/SVL
	PVC-bakside		●	●						●			● HF		KL/SVL
	Skumbakside		●	●						●			● HF		KL/VL/SVL
	Vevbakside		●	●						●			● HF		KL/VL
	Vinyl (PVC)														
	Homogen bakside		●	●	●					●					KL/HF
	Skumbakside		●	●	●					●					KL/HF
	Designfliser/LVT		●	●	●				●	●		● *			KL/HF
	Profiler/paneler									●					KL/KL
	Kvartsvinyl		●	●	●				●	●					KL/HF

Lim-metoder: VL = våtliming SVL = sen våtliming HF = heftliming KL = kontaktliming TH = tidlig heftliming * Kontakt Ardex

ARDEX SKANDINAVIA AS Jerikoveien 10 b, 1067 Oslo • Telefon 22 61 05 00 • ardex@ardex.no • www.ardex.no

De angitte tider gjelder ved temperatur 20°C

ARDEX limprogram

PERFEKT LIMING av alle gulv!

LIMLEKSIKON

Våtliming: Ved våtliming legges belegget ned i vått lim etter nødvendig avluftningstid. Våtliming brukes når belegget eller underlaget er sugende. Avretting av gulv brukes bl.a. for å oppnå tilstrekkelig og jevn sugeevne for limet. Derfor bør avrettingslaget på ikke-sugende underlag alltid være minimum 2 mm for å kunne absorbere fukten fra limet. Fordelen med våtliming er at det både oppnås god styrke og samtidig mulighet for å justere belegget etter at det er lagt.

Sen våtliming: Noen beleggtyper krever en sen våtliming for å unngå dimensjonsendringer i belegget, som følge av fuktpåvirkning fra limet. Ved sen våtliming menes at monteringen først gjøres når mesteparten av vannet er fordampet, men det er fortsatt mulighet for å justere belegget, og oppnå god styrke.

Heftliming: Bør kun foretas med limtyper beregnet til formålet. Ved heftliming bringes flatene først i kontakt med hverandre, når limet har oppnådd "tape-effekt". Ved trykk med fingeren på limstrengen må det ikke forekomme avsmitting. Heftliming brukes hovedsakelig når hverken belegget eller underlaget er sugende. Vedheften mellom lim og belegg/underlag blir ikke like god som ved våtliming, og justering av belegget etter montering er ikke mulig.

Veggliming: Brukes ved montering av homogene og hetrogene vinylbelegg. Limet påføres veggflatene med malerulle. For å sikre korrekt mengde lim ved denne påføringsmetoden, bør man straks etter påføringen trekke en A1 eller A2 limspreder gjennom limlaget. Størrelsen på limsprederen, og dermed forbruket, avhenger av beleggtype.

Avluftningstid: Noen beleggtyper og underlag krever en viss avluftningstid før belegget legges i limet. Et belegg med sugende bakside på sugende underlag legges umiddelbart i det våte limet, mens et tett belegg kan kreve opptil 45 min. avluftningstid.

Monteringstid: Er den tiden du har til rådighet for å montere belegget.

Temperatur i luft og underlag: Det er viktig at det er riktig temperatur i underlag og i rommet, for å unngå svært lange ventetider ved avluftning og montering.

Luftfuktighet: For høy luftfuktighet forlenger også ventetiden betydelig. Dette gjelder ikke for ARDEX AF 180 MS.

Sveising/trådfuging: Bør tidligst utføres etter 24 timer, når limet er avbundet. Beleggleverandørens retningslinjer skal alltid følges hvis denne har krav utover de 24 timer. Noen beleggtyper har opptil 48 timers ventetid før sveising.

HUSK: PVC/vinyl sveises med sveisetråd - linoleum og gummi trådfuges med en smeltetråd.

ARDEX AF 135 Fiberforsterket gulvlim
På sugende underlag innendørs. Til liming av LVT-belegg, homogene og heterogene PVC-belegg, CV-belegg, kvartsvinylfliser, gummibelegg opp til 4 mm tykkelse samt linoleum. Tilsatt fiber som reduserer dimensjonsendringer i belegget.

ARDEX AF 145 Allsidig gulv- og vegglim
Gulv og vegg. Til liming av bl.a. PVC-belegg på gulv og vegg, kvartsvinylfliser og tekstile gulvbelegg med lateks-, PVC-, og skumbakside.

ARDEX AF 165 Dispersjonsbasert gulv- og vegglim
Sugende og ikke-sugende underlag innendørs. Dispersjonslim til liming av PVC-belegg, kvartsvinylfliser, gummibelegg opp til 2,5 mm tykkelse, PVC og PVC-designbelegg (LVT), CV-belegg, linoleum, tekstile gulvbelegg med bakside av tekstil, lateks eller PVC.

RDEX AF 180 MS 1-komp. SMP-basert lim
Innen- og utendørs på gulv. Til liming av homogene og heterogene PVC-belegg i baner/fliser, LVT og gummibelegg i baner eller fliser. Sugende/ikke-sugende underlag.

AARDEX AF 270 Tekstil og linoleumslim
På sugende underlag. Til liming av bl.a. linoleumsbelegg med bakside av jute eller glassfiber, korkment, tepper med bakside av tekstil eller nålefilt.

ARDEX AF 455 MS Lim i pølsepose
Silanmodifisert polymerbasert parkettlim i pølse til stripeliming av stavparkett, flerlagsparkett, massive plankegulv, korkgulv med HDF/MDF mellomlag og korkment.

ARDEX AF 480 MS SM polymerbasert parkettlim
Innendørs, gulv. Fast-elastisk SMP-lim med stor skjærstyrke til limning av mosaikkparkett, stav- og ruteparkett, 18 mm massiv parkett, massive parkettstaver med not/fjær og lamellparkett.

ARDEX AF 495 2-komponent PU lim
Til liming av gummibelegg i fliser, LVT, Amtico Stratica, linoleum opp til 4 mm, kvartsvinyl, laminat, mosaikk, 22 mm lamellparkett, høykantparkett, kunstgress, gummigranulat, sportsgulv og andre typer innen- og utendørs belegg.

ARDEX AF 620 Løsemiddelfritt kontaktlim
Til liming av bl.a. tepper og tekstilbelegg, nålefilt, linoleumsbelegg, PVC-belegg, CV- og gummibelegg.

ARDEX AF 720 Linoleum og tekstile gulvbelegg
Innendørs. Gulv. Dispersjonslim til liming av: Linoleumsbelegg, tepper med bakside av tekstil, latekssskum eller lateks-behandlet bakside, vevde tekstilbelegg og nålefilt. På sugende underlag.

ARDEX AF 830 Fikseringslim
Vannbasert fikseringslim til fiksering av teppefliser med filtbakside. Til montering av godkjente LVT-belegg i lengder opp til 120 cm. Til montering på sugende og ikke-sugende underlag.

ARDEX AF 900 Fikseringslim til SL-teppefliser
Til fast fiksering av teppefliser med bakside av bitumen eller vev, PVC og PUR på sugende og ikke-sugende underlag innendørs.

ARDEX AF 2270 Ledende universallim
Til elastiske og tekstile gulvbelegg. Til liming av ledende tekstilbelegg, nålefilt, linoleum, PVC-belegg og gummibelegg opp til 3,5 mm lagtykkelse. Sugende underlag innendørs.

ARDEX Skandinavia AS,
Filial Norge
Jerikoveien 10B, 1067 Oslo
Tlf. 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no

www.ardex.no